

کاندید

تولیدکننده ظروف آشپزخانه



سرویس ۲۸ پارچه سزار

پوشش تیتانیوم

قابلمه ۱۶ / ۲۰ / ۲۴ / ۲۸ / ۳۲ | تابه دودسته ۲۸ | تابه تک دسته ۲۴ | فرتابه ۳۶*

تابه دابل گرد ۲۸ | ۷ پارچه کفگیر و ملاقه سیلیکونی | یک جفت زیر قابلمه سیلیکونی

یک جفت دستگیر ۵ سیلیکونی

رنگبندی : پلاتینیوم | رزگلد براق | بژ | سبز کیهانی

نوع درب : سیلیکونی / پیرکس T

تعداد در کارتن : ۱ سرویس



CAESAR

TITANIUM Reinforced Coating

سرویس ۱۴ پارچه **سزار**
پوشش **تیتانیوم**

قابلمه ۱۶ / ۲۰ / ۲۴ / ۲۸ | تابه دودسته ۲۸ | تابه تک دسته ۲۰
۲ پارچه کفگیر و ملاقه سیلیکونی | یک عدد حوله

رنگبندی : رزگلد براق | پلاتینیوم | بژ | سبز کیهانی
نوع درب : پیرکس T
تعداد در کارتن : ۱ سرویس



CANDID

<http://www.candid-co.com>

OCEAN

Granite Cookware



CANDID

<http://www.candid-co.com>

سرویس ۳۰ پارچه **اوشن** پوشش **گرانیت**

قابلمه تک دسته ۱۶ | قابلمه ۲۰ / ۲۴ / ۲۸ / ۳۲ | تابه دودسته ۲۸ | تابه تک دسته ۲۰
تابه دابل ۳۴ | روستر ۳۶* | ۷ پارچه کفگیر و ملاقه سیلیکونی* | پیشبند | حوله
یک جفت زیر قابلمه سیلیکونی | یک جفت دستگیره سیلیکونی

رنگبندی: دودی | رزگلد | مشکی | بژ

نوع درب: پیرکس T

تعداد در کارتن: ۱ سرویس



OSCAR

Bio-Granite Cookware



CANDID

<http://www.candid-co.com>

سرویس ۱۶ پارچه **اسکار**

پوشش **بایوگرانیت**

قابلمه ۲۰ / ۲۴ / ۲۸ / ۳۲ | تابه دودسته ۲۸ | تابه تک دسته ۲۴

شیرجوش درب دار ۱۶ | یک جفت دستگیره سیلیکونی | حوله

رنگبندی : مشکی | زرشکی | دودی

نوع درب : پیرکس T

تعداد در کارتن : ۱ سرویس



CAPRI

Granite Cookware



CANDID

<http://www.candid-co.com>

سرویس ۱۵ پارچه **کاپری**

پوشش **گرانیت**

قابلمه ۲۰ / ۲۴ / ۲۸ / ۳۲ | تابه دودسته ۲۸ | تابه دابل ۳۴

۲ پارچه کفگیر و ملاقه | یک جفت دستگیره سیلیکونی

رنگبندی : دورو مشکی | دورو زرشکی | دورو خاکستری

نوع درب : پیرکس پلوپزی

تعداد در کارتن : ۱ سرویس



سرویس ۱۰ پارچه **اوشن** پوشش **گرانیت**

قابلمه ۲۰ / ۲۴ / ۲۸ | تابه دودسته ۲۸ | ۲ پارچه کفگیر و ملقاه

رنگبندی : بژ | دودی | رزگلد | مشکی

نوع درب : پیرکس T

تعداد در کارتن : ۱ سرویس



ظروف تک **اوشن** پوشش **گرانیت**

رنگبندی : رزگلد | دودی | مشکی

نوع درب : پیرکس T

قابلمه تک دسته ۱۶

تعداد در کارتن : ۱۰ عدد



قابلمه ۲۰ / ۲۴ / ۲۸ / ۳۲

تعداد در کارتن :

سایز ۳۲/۲۸ ۶ عدد

سایز ۲۴ ۸ عدد

سایز ۲۰ ۱۰ عدد



تابه دودسته ۲۸

تعداد در کارتن : ۸ عدد



تابه دویل ۳۴ - گرانیت

رنگبندی : دورو خاکستری | دورو قهوه ای
دورو مشکی

تعداد در کارتن: ۶ عدد



تابه دویل گرد ۲۸ - گرانیت

رنگبندی : دودی | رزگلد | دورو مشکی
دورو خاکستری | دورو قهوه ای

نوع درب : پیرکس

تعداد در کارتن : ۶ عدد



روستر (بو قلمون پز) ۳۶ - گرانیت

رنگبندی : دورو خاکستری | دورو قهوه ای
دورو مشکی

نوع درب: پیرکس

تعداد در کارتن: ۴ عدد



فر تابه ۳۶ - گرانیت

رنگبندی : دورو خاکستری | دورو قهوه ای
دورو مشکی

نوع درب: پیرکس

تعداد در کارتن: ۶ عدد



تابه گریل ۳۲ - گرانیت

رنگبندی : دورو قهوه ای | دورو خاکستری

تعداد در کارتن: ۶ عدد



تابه تک دسته ۲۸/۲۴/۲۰

رنگبندی : دورو قهوه ای | دورو خاکستری

دورو مشکی | دودی | رزگلد

تعداد در کارتن : ۶ عدد



VERONA

Granite Cookware



CANDID

<http://www.candid-co.com>

سرویس ۸ پارچه **ورونا**

پوشش **گرانیت**

قابلمه ۲۰ / ۲۴ / ۲۸ | تابه دودسته ۲۶

رنگبندی : مشکی | سرمه ای | زرشکی | دورو خاکستری | دورو قهوه ای

نوع درب : پیرکس

تعداد در کارتن : ۲ سرویس



تابه بیضی ۳۳ - گرانیت

رنگبندی : دورو قهوه ای | دورو خاکستری
دورو مشکی

نوع درب: پیرکس

تعداد در کارتن: ۶ عدد



تابه دودسته ۲۶ - گرانیت

رنگبندی : دورو خاکستری | دورو قهوه ای
دورو مشکی

نوع درب : پیرکس

تعداد در کارتن : ۱۰ عدد



ONLYX

TITANIUM Cookware



CANDID

<http://www.candid-co.com>

ظروف تک اونیक्स

پوشش **تیتانیوم**

رنگبندی : مشکی | نقره ای

نوع درب : پیرکس پلویزی

قابلمه ۳۲ / ۲۸ / ۲۴ / ۲۰ / ۱۶

تعداد در کارتن : سایز ۳۲/۲۸ عدد ۶

سایز ۲۴ عدد ۸

سایز ۲۰/۱۶ عدد ۱۰



تابه دودسته ۲۸

تعداد در کارتن : ۸ عدد



BUTTERFLY

Granite Cookware



CANDID

<http://www.candid-co.com>

ظروف تک پروانه

پوشش **گرانیت**

رنگبندی : دورو خاکستری | دورو قهوه ای | دورو مشکی

نوع درب : پیرکس

قابلمه ۳۲ / ۲۸ / ۲۴ / ۲۰ / ۱۶

تعداد در کارتن : سایز ۳۲/۲۸ | سایز ۲۴ | سایز ۲۰/۱۶ | سایز ۱۰ عدد ۶ عدد ۸ عدد



تابه دودسته ۳۲ / ۲۸

تعداد در کارتن : سایز ۳۲ | سایز ۲۸ | سایز ۲۰/۱۶ | سایز ۱۰ عدد ۶ عدد ۸ عدد



شیرجوش ۱۶ - بایوگرانیت

رنگبندی : مشکی | سرمه ای

تعداد در کارتن: ۱۰ عدد



شیرجوش ۱۴ - گرانیت

رنگبندی : دورو قهوه ای | دورو خاکستری

دورو مشکی

تعداد در کارتن: ۱۰ عدد



زودپز دودسته **هلیوس** + درب پیرکس

جنس بدنه **استیل ۱۸/۱۰**

ظرفیت ۶ لیتر



رنگبندی : زرشکی | رزگلد

نوع درب : پیرکس

تعداد در کارتن : ۲ عدد



درب زودپز **هلیوس**

زودپز دوقلو **هلیوس** + درب پیرکس و بخارپز

جنس بدنه **استیل ۱۸/۱۰**

ظرفیت ۴ و ۶ لیتر



رنگبندی : رزگلد | زرشکی

نوع درب : پیرکس

تعداد در کارتن : ۱ سری

زودپز دودسته **فونیکس** + درب پیرکس

جنس بدنه **استیل** ۱۸/۱۰

ظرفیت ۶ لیتر



رنگبندی : زرشکی | رزگلد

نوع درب : پیرکس

تعداد در کارتن : ۲ عدد



درب زودپز **فونیکس**

زودپز دوقلو **فونیکس** + درب پیرکس و بخارپز

جنس بدنه **استیل** ۱۸/۱۰

ظرفیت ۴ و ۶ لیتر



رنگبندی : زرشکی | رزگلد

نوع درب : پیرکس

تعداد در کارتن : ۱ سری

خدمات پس از فروش کاندید

- ۱- کالاهای تولید شده با برند کاندید مطابق آنچه در برگه‌های گارانتی ضمیمه کلیه محصولات آمده است دارای یک سال گارانتی تعویض می‌باشد.
- ۲- برخورداری از امتیاز گارانتی یک ساله مشروط به استفاده و نگهداری صحیح از ظروف بر اساس رعایت ضوابط دستورالعمل مصرف ظروف می‌باشد. (ضمیمه کلیه محصولات و مندرج در سایت رسمی شرکت)
- ۳- دقت شود اگر در حمل کالا و یا شرایط نگهداری در انبار و یا نوع چیدمان در قفسه فروشگاهی به کالا آسیب برسد مشمول گارانتی نمی‌باشد.
- ۴- در برگه‌های «دستورالعمل استفاده و نگهداری از ظروف» نکات مهمی در خصوص «آماده سازی اولیه، پخت و پز صحیح، شستشو و نگهداری» به تفصیل آمده است که فروشندگان محترم می‌بایست در هنگام فروش محصولات، مشتریان محترم را به مطالعه این موارد دعوت و تشویق نمایند.
- ۵- همکاران محترم لطفاً به «مواردی که شامل گارانتی نمی‌باشد» مندرج در کارت گارانتی توجه کافی داشته باشید، تشخیص فنی این موارد با کارشناسان واحد کنترل کیفی کارخانه می‌باشد. شما می‌توانید با اطلاع رسانی صحیح به مشتریان خود کمک شایانی در این موضوع داشته باشید.
- ۶- همکاران گرامی اعتبار کارت گارانتی به مهر و امضاء فروشنده هنگام فروش و تحویل کالا به مصرف کننده نهائی است، پخش کنندگان کالا، بنکداران و فروشندگان محترم می‌بایست به این موضوع توجه کافی داشته باشند، کارت گارانتی با مهر و امضاء و تاریخ قید شده دارای اعتبار می‌باشد.
- ۷- مصرف کنندگان محترم می‌توانند با توجه به راه اندازی سامانه پیامکی «فعالسازی گارانتی» از این امکان برای فعالسازی گارانتی محصول خریداری کرده خود، استفاده نمایند.
- ۸- واحد خدمات پس از فروش پاسخگوی سوالات و رفع مشکلات احتمالی کلیه مشتریان محترم و مصرف کنندگان نهایی محصولات کاندید می‌باشد.

خدمات پس از فروش : ۰۹۰۲۴۹۸۱۲۲۰

سامانه پیامکی : ۳۰۰۰۴۵۰۵۰۰۳۹۶۴

دستورالعمل استفاده و نگهداری از ظروف کاندید

- قبل از اولین استفاده با آب گرم و مایع ظرفشویی ظرف را شسته و خشک نمایید و سطوح داخلی آن را با کمی روغن آغشته کنید و پس از گذشت مدت زمانی، شسته و استفاده نمایید.
- ظرف را در مرکز شعله قرار داده و از برخورد شعله به بدنه جلوگیری نمایید. همیشه از شعله ملایم و متوسط برای پخت استفاده کنید. حرارت خیلی زیاد برای طبخ حلوا، نان و رشته خوشکار و برشته نمودن خوراکی هایی نظیر آجیل به پوشش ظروف آسیب می رساند.
- به هنگام پخت غذا از قاشق پلاستیکی یا چوبی مناسب استفاده کرده و از برخورد اجسام تیز و فلزی با ظرف جلوگیری نمایید.
- این ظروف برای پخت غذا بوده و برای نگهداری در یخچال و یا نگهداری طولانی مدت مناسب نمی باشد، بخصوص غذاهایی که در آن از چاشنی هایی نظیر آبلیمو، رب گوجه فرنگی استفاده شده باشد.
- ظرف را به میزان مناسبی از مواد غذایی پر کنید که در زمان پخت و پز سبب سرریز شدن آن بر روی بدنه بیرونی نشود (غذای حاوی مواد رنگی نظیر زردچوبه، زعفران، گوجه فرنگی و ... باعث ایجاد لکه میگردد).
- وجود مواد رنگی داخل غذا بر اثر مرور زمان باعث ایجاد تغییراتی در رنگ های روشن نظیر سفید یا کرم پوشش داخلی ظرف می گردد. این تغییر رنگ به کیفیت پوشش هیچ گونه آسیبی نمی رساند.
- در صورتیکه ظرف را از محیط سرد خارج نمودید، بلافاصله آن را بر روی شعله قرار ندهید.
- جهت جلوگیری از پدیدگی پوشش، از ضربه زدن به سطوح ظرف به خصوص لبه ها توسط ابزار آشپزی خودداری فرمائید.
- هیچ گاه ظرف خالی را روی شعله قرار ندهید که باعث کاهش خاصیت نجسب بودن آن می شود.
- هیچ گاه از اسپری روغن برای سرخ کردن غذا در این ظروف استفاده نکنید.
- ظرف را با استفاده از آب گرم، مایع ظرفشویی و اسفنج نرم شستشو دهید و از موادشوینده غیر استاندارد استفاده نکنید.
- پیش از شستشو اجازه دهید تا ظرف به طور کامل خنک شود، سپس آن را تمیز نموده و خشک کنید.
- به جهت وجود قرص ها و مواد شوینده غیر استاندارد، نمک و مواد جلادهنده در مواد شوینده و سختی بالای آب، ظروف را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید.
- در صورت سوختن غذا در حین پخت، پس از سرد شدن ظرف، کمی آب داخل آن بریزید و پس از گذشت مدتی بشوئید.
- درب های شیشه ای ظروف را در شرایط ناگهانی تغییر دما قرار ندهید.
- از قرار دادن ظروف داخل یکدیگر بدون استفاده از پوشش محافظ (مقوا، پلاستیک و ...) خودداری نمایید.

دستورالعمل ویژه استفاده و نگهداری از ظروف بایوگرانیت:

برای جلوگیری از سرعت کاهش تدریجی خاصیت نجسب بودن روکش داخلی، موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید:

۱- ظرف را خالی روی گاز قرار ندهید.

۲- برای پخت غذا در این ظروف شعله بالا نیاز نمی باشد، از شعله کم استفاده شود.

۳- از پخت و پز مواد غذایی نمکی، اسیدی و یا استفاده از آب دارای املاح زیاد خودداری شود.

۴- استفاده کمی از روغن در پخت و پز به بهبود دوام خاصیت نجسب بودن ظرف کمک میکند.

۵- از نگهداری طولانی مدت مواد غذایی در داخل ظرف خودداری شود.

۶- هر نوع ضربه ای باعث آسیب پوشش می شود.

۷- ظرف داغ را با آب سرد نشوئید و داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

۸- ظرف سرد را روی شعله قرار ندهید.

